

Snarveier

	+		Tastelås
	+		Eget ISSI nummer
	+		GPS-posisjon
	+		Statusmeldinger
	+		Displaymenyen
	+		Tastaturtone
	+		DMO/TMO
	+		Liste over snarveier

Kortnummer til kontakt:

Nummer + 

Kortnummer til en talegruppe:

Nummer + 

Hurtigtaster

(hold tasten nede i ca 2 sekunder)

	Ambulanse TG
	BAPS TG
	Samvup/Samvirke/SAR TG
	Legevakt TG
	Akuttmottak TG
	Kommune TG
	Oppkall i gruppe
	Ikke i bruk
	Oppkall individ (en-til-en)
	Stille TG
	Status: Fremme hos pas.
	Høy/Lav lyd

Alarmknapp

- Talegruppevalg –
dreiebryter og trykk

- Volum (uten trykk)

Knapp over PPT (3)
Anrop eget kontrollrom
Ambulanse > AMK
Lege i vakt > LV-sentral

Push to talk (PTT)
Sendeknapp

Knapp under PPT (1)
Snudd display

Knapp under PPT (2)
Ambulanse > ingen
Lege i vakt >



Tastelås



Statusmeldinger



Langt trykk på

Sender status «Fremme hos pasient»

Ringe offentlig nett

00 + tlf.nr gir 87800000 – «ukjent nummer»

09 + tlf.nr gir 878xxxxx – kan ringe tilbake

Huske å endre anropstype:
Trykk venstre valgtast

Talegrupper (TG)

Bruk hurtigtaster for å velge TG-mapper for ditt område. Velg TG med navirattet, trykk ned navirattet for å velge TG og trykk ned navirattet for å bekrefte

Andre TG finner du ved å trykke Venstre valgtast «Alt» og velg «TG etter mappe» eller «TG etter abc»

Nummerplan

Hver radioterminal i Nødnett har eget ISSI-nummer. Ditt ISSI-nummer finner du med snarveien



Bruk av Gateway (GW) i ambulanse (MTM5500)

1. Velg TMO TG som er avtalt for hendelsen
2. Trykk og hold #tasten inne for å velge GW
3. Velg DMO TG som er avtalt for hendelsen
4. Trykk og hold inn #tasten for å avslutte GW.

NB! På håndholdt radioterminal:
Velg DMO modus (Meny + 8) og samme DMO TG som i GW.

Brukerstøtte



Tlf 61 18 28 00 / 08915

Talegruppe HDO-04 - 3905100

Utgitt av HDO HF / Nasjonal konfigurasjon versjon 4.0

Foto: HDO HF

Hurtigguide Radioterminal



Motorola MXP600

Nasjonal konfigurasjon
Versjon 4.0

