

Hurtigguide Radioterminal



Sepura SC20/SC21

Nasjonal konfigurasjon

Versjon 3.1


nødnett
helse



Tastelås



+



Venstre
valgtast = bekreft

Kontakte kontrollrom



Knapp over PTT (sideknapp A)
Anrop eget kontrollrom
Ambulanse > AMK
Lege i vakt > LV-sentral

Eller send oppkall til kontrollrom
via hurtigtaster




Knapp over PTT (sideknapp B)
Dag/natt belysning




Knapp under PTT (sideknapp C)
Talegruppe Favoritter

Statusmeldinger

To korte trykk på 

Velg status med naviratt + send

Langt trykk på 

Sender status "Fremme hos pasient"

Ringe offentlig nett

00 + tlf.nr. gir 87800000 – "ukjent nummer"

09 + tlf.nr. gir 878xxxxx – kan ringe tilbake

Husk å endre anropstype:

Bruk navigasjonstast opp/ned

Velg telefonsymbolet

Kortnummer til en talegruppe:

Et kort trykk på sentral valgknapp+nr+"velg"

Talegrupper

Et kort trykk på
sentral valgtast



Velg mapper med navigasjonstastene

Velg Talegruppe med navirattet

Trykk PTT for å bekrefte

Favoritt-talegrupper

En liste med andre aktuelle TG
for ditt område trykk "sideknapp C"

Nummerplan

Hver radioterminal i Nødnett har
eget ISSI-nummer. Ditt ISSI-nummer
finner du ved
å trykke "meny"



og velg hjelp



Hurtigtaster

TG = Talegruppe



Ambulanse TG



BAPS TG



Samvup/Samvirke/SAR TG



Legevakt TG



Akuttmottak TG



Kommune TG



Oppkall i gruppe



TMO (nettverksvalg)/DMO



Oppkall individ (en-til-en)



Stille TG



Fremme hos pasient



Høytaler/garnityr

Bruk av Gateway (GW) i ambulanse (SRG3900)

1. Velg TMO TG som er avtalt for hendelsen
2. Trykk og hold #tasten inne for å velge GW
3. Velg DMO TG som er avtalt for hendelsen
4. Trykk og hold inn #tasten for å avslutte GW ved å velge TMO

NB! På håndholdt radioterminal:
Velg DMO modus (hurtigtast 8) og samme DMO TG som i GW.

Brukerstøtte



HELSETJENESTENS DRIFTSORGANISASJON
Nødnett

Tlf 61 18 28 00 / 08915