

Hurtigguide Radioterminal

Motorola
MTP3250
& MTP850

A Motorola MTP3250 or MTP850 radio terminal is shown in a faded, semi-transparent style, serving as a background for the text. The device has a screen displaying "01-Sep-14 12:40" and "Kontak".


nødnett
helse

Antenne

Dreibryter/
talegruppevalg
(kun 3250)

Volum

Sikkerhetsalarm/
Nødknapp

LED indikator

Grønn sideknapp
Anrop eget
kontrollrom

Øvre mikrofon

PTT-knapp
Push to talk

Svart sideknapp
Lege i vakt: AMK
Amb: Ingen

Venstre valgtast

Sendetast

Alfanumerisk
tastatur

Tilbehørs-
kontakt

Høyre valgtast

Menyknapp

Av/på -/
Avslutt-/Hjemtast

Navigasjonstast
fireveis

Høytaler

Nedre mikrofon



Hurtigtaster


(hold tasten nede i ca 2 sekunder)

- 1** _ / @ Ambulanse TG
- 2** ABC BAPS TG
- 3** DEF Samvirke TG
- 4** GHI Legevakt TG
- 5** JKL Akuttmottak TG
- 6** MNO Kommune TG
- 7** PQRS Oppkall i talegruppe
- 8** TUV Ikke i bruk
- 9** WXYZ Oppkall en-til-en
- 0** + ☰ Stille TG
- *** ☰ Status: Fremme hos pas
- #** ☰ Høy/Lav lyd


Snarveier

-  +  Tastelås
-  +  Eget ISSI nummer
-  +  GPS posisjon
-  +  Statusmeldinger
-  +  Displaymenyen
-  +  Tastaturtone
-  +  DMO/TMO
-  +  Liste over snarveier

Kortnummer til kontakt:

nummer + 

Kortnummer til en talegruppe:

nummer + 

Tastelås



Kontakte kontrollrom



Grønn sideknapp:
Anrop eget kontrollrom.
Lege i vakt: LV-sentral.
Ambulanse: AMK.



Svart sideknapp:
Lege i vakt: AMK-AMB best.
Ambulanse: Ingen.

Eller send oppkall til kontrollrom
via hurtigtaster.

Statusmeldinger



Velg status med
navigasjonstastene.

Ringe offentlig telenett

00+tlf viser 87800000 «ukjent nummer».

09+tlf viser eget nr., kan ringes tilbake.

HUSK: AnrTyp = Telefonnr.

Talegrupper (TG)

Bruk hurtigtaster for å velge TG-mapper for ditt område.

Vri på «dreiebryteren» for å velge andre TG i den valgte TG-mappen.

Andre TG finner du ved å trykke venstre valgtast «Alt». Velg «TG etter mappe» eller «TG etter abc».

Nummerplan

Hver radioterminal i Nødnett har eget anropsnummer (ISSI). Din ISSI finner du med snarveien:



Bruk av Gateway (GW) i ambulanse (MTM5500)

1. Velg TMO TG som er avtalt for hendelsen.
2. Trykk og hold #tasten inne for aktivisere GW.
3. Velg DMO TG som er avtalt for hendelsen.
4. Trykk og hold inn # tasten for å avslutte GW.

NB. På håndholdt RT: Velg DMO modus (Meny+ 8) og samme DMO TG som i GW.

Brukerstøtte



HELSETJENESTENS DRIFTSORGANISASJON
Nødnett

Tlf 08915